

## SWB-2簡易操作マニュアル

### 自動測定操作マニュアル

#### 操作準備

本体とPCを繋げる(USBケーブルにて)  
本体後部にある、電源を上げる。  
本体・PC電源をそれぞれ入れる。  
PCよりソフト(SWB-S)を立ち上げる。

#### 測定マニュアル

##### 本体前面の電源立ち上げ

本体SETUPボタンを押す。

PCソフト(SWB-S)画面左上、計測(M)を押し計測からはんだ温度・浸せき時間・速度・深さを設定する。

PCソフト(SWB-S)画面右下からUSB接続する。(ヒーター on をチェックする。)

本体ヒーターランプ点灯・点滅をしていることを確認する。(ランプが付いた時点でUSB接続は正常に行えています。)

はんだ温度が設定温度(任意)になったのを確認し、測定サンプルを治具に、挟み本体にセットする。

PC画面左下の自動測定を押しデータを取る。(自動測定という文字が黒くなっているとボタンが有効になっています。)

測定中に非常停止ボタンを押すと本体電源・ソフト(SWB-S)を落とし、再起動する必要があります。  
再起動を行わないと動きません。