

SWB-2簡易操作マニュアル

単一工程操作マニュアル

操作準備

本体とPCを繋げる(USBケーブル)
本体後部にある、電源を上げる。
本体・PC電源を入れる。
PCよりソフト(SWB-S)を立ち上げる。

測定マニュアル

本体電源立ち上げ

本体SETUPボタンを押す。

PCソフト(SWB-S)画面左上、計測(M)を押し計測からはんだ温度・浸せき時間・速度・深さを設定する。

PCソフト(SWB-S)画面右下からUSB接続する。(ヒーター on をチェックする。)

本体ヒーターランプ点灯・点滅をしていることを確認する。(ランプが付いた時点でUSB接続は正常に行えています。)

はんだ温度が設定温度(任意)になったのを確認し、測定サンプルを治具に、挟み本体にセットする。

PC画面左下の単一工程を押しフラックス塗布・除去 / 測定を押しデータを取る。

測定中に非常停止ボタンを押すと本体電源・ソフト(SWB-S)を落とし、再起動する必要があります。
再起動を行わないと動きません。