리플로우 카메라 (RCX-C) 에서 미리보기 화면이 보이지 않게 되었을 때의 해결방법 (화면이 검은색으로 움직이지 않을 때·일시적으로 움직이고 난 후 반응을 하지 않을 때등)

① 메모리 유닛의 전원을 켜고, 다시 전원 버튼을 눌러서 저장 모드 (Monitor Lamp 하늘색 점등)하고, RCX·C 의 커넥터에 PC⇔USB 케이블을 연결한다.



② TMR·1 을 시작하고, 『카메라』 버튼을 클릭한다.



③ 『시간 설정』 버튼을 클릭한다.





④ 접속 상태의 확인했기 때문에 『OK』를 클릭한다.

⑤ 저장 드라이브의 지정 화면에서 『참조』를 클릭한다.

TMR-1 Ver1.6	6	-	_	_	_		_			×
周辺ファイル参拝	潮をファイル	\$存 炉鼓	2 9 99. (19)	tel体存 CSV	は存 61401	FORE HORE	2015 終7			
温泉計	2000			(The 255.65)	: Temp 278.1[C]	(T-MAT)				温度
Ach	2004 8	ENAND DALD CALD DA	I HORE LAD LED D	au		2-2011				(0)
80										280
Cah										
Diff										
Ech										
7.0										
245										224
100										
000										
UPP					PCM C C					
1912						and the second sec				365
3.09					日行と時間	品の設定	_			
Urr										
					RI	ロトロのストレージドライクを解定	_			
						ĸ	#42			112
								10		
							-			
					2	/15/11/10				
						A 19-11				
						Canada 💌				
										4.
							or aware			4 877
						_				230-UC N
										- 2 Aug
-30	0			110			+ 25 Webster (1997)	330		<u> </u>
						ar	Light Coving 70			105
MRR24-F	RENEC-1	Well-F-k								P 33
US8 •	체운	1950 E	秦件	kah sah	Data Data	tah tah 🕅	19月1日度2			
al-comp-	Preheat Time	0.0[C]	0.0 [e]							
STATES	OverTime 1	300 Over[10]	1-30 [4]							
	Charriese2	Comm C	0-0 [8]							
	Term Max	o comp C	10.0 001							
-	Sinne Ave 1	0.0 001	0.0.0.0.00(4)							
	Sizze Ave.2	0-0 [C]	0.0-0.0 [C/a]							
	Franker Barr	0.0[0]	0.0 [4]							
	Country I and		0.00000040							
	Signe Max	Os After	0.000.010140							
	Sizpe Max Delta T	Os After	blow 0.0 [C]							
	Signe Max Delta T Terget Time	Os After - 0 Over[10]	blow 0.0 [C] 0-0 [t]							
	Stope Max Delta T Target Time	Os Aftar - 0 Dver['C]	blow 0.0 [C] 0.0 [s]							

- ⑥ 폴더 참조내에 있는 『컴퓨터』를 더블 클릭한다.
 - ※ Select 버튼을 누르지 않고, 더블 클릭으로 지정한다.

THE Select Folder		
ファイルの場所(D: 📃 デスクトップ	- 🛛 🕸 🔛 🎫 -	
ヨライブラリ コンピューケー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ■ CO-45 ■ SO HBP/Dille Lakezold ■ TMR V172 最新版 ■ J フラルモング ■ Q ステム ■ 工芸2015 ■ Q 江ラントジートキット ■ G 左原車エブリントゲーキット ■ Select 	

⑦ 메모리 유닛내에 저장 『이동식 디스크』를 더블 클릭한다.
 ※ Select 버튼을 누르지 않고, 더블 클릭으로 지정한다.



⑧ 이동식 디스크의 내부를 표시한 상태에서 『Select』를 클릭한다.

Select Folder			
ファイルの場所(1):	👝 リムーバブル ディスク (E)	- 🕝 🤌 🗁 📼	
名前	*	更新日時	種類
MISC		2006/01/01 0:00	ファ・
VIDEO		2006/01/01 0:00	ファ・
•			•
		Select Can	cel
		10	

⑨ 전원 버튼을 2번 길게 누르고, 메모리 유닛의 전원을 끄고, USB 케이블을 뽑는다.



10 시간 설정을 마친 후에는 카메라 ⇔ 메모리 유닛 ⇔ 비디오 컨버터⇔ PC 연결하고
 미리보기 화면이 나오는 것을 확인하여 주십시오.